



- 1 Po 30 sekundách v pohotovostním režimu se klávesnice odpojí pro probuzení stiskněte libovolnou klávesu.
- 2 Po vypnutí napájení do 2 minut se klávesnice vypne, stiskněte ON/OFF pro spuštění.

Uložení preferovaného módu do předvolby : na požadovaném módu stiskněte na 3 sekundy tlačítko předvolby