

## 52wunirc2

Dálkové ovládání určeno pro dupnutí na volant a k obsluze rádia.

Set obsahuje dálkový ovladač a jednotku, která se jednoduše připojí ke konektoru rádia.

Při prvním spuštění je nutno přiřadit jednotlivá tlačítka k pokynům na radiu.

### Přiřazení pokynů

V hlavním menu stiskněte ikonu Nastavení

Vyhledejte Wheel - učení dálkového ovládání pod volantem - vstupte do nastavení menu

1. Vyberte tlačítko operace
2. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
3. U dalších tlačítek postupujte stejným způsobem
4. Po ukončení nastavení klikněte na tlačítko uložit (nebo postupujte dle návodu rádia)

Reset: pokud potřebujete resetovat nastavení, stiskněte tlačítko reset.



### Popis tlačítek

- 1) **Nastavení hlasitosti +/-**
- 2) **Zpět**
- 3) **Vpřed**
- 4) **Play/Pauza/MUTE**
- 5) **Příjem hovoru**
- 6) **Ukončení hovoru**
- 7) **Pásek pro upnutí**

(může se lišit dle nastavení a typu rádia)

### Popis kabelů.

Červený: +12 V  
Černý: KEY GNB  
Bílá: KEY 1

Pokud dálkové přestane reagovat pravděpodobně jde o slabou baterii.

Výměna baterie se provádí: ve spodní části dálkového ovladače, odklopíte spodní část a na spodu ovládání otevřete dvířka, vložte baterii CR2025 (součást balení), pozor na polaritu.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## 52wunirc2

Dálkové ovládání určeno pro dupnutí na volant a k obsluze rádia.

Set obsahuje dálkový ovladač a jednotku, která se jednoduše připojí ke konektoru rádia.

Při prvním spuštění je nutno přiřadit jednotlivá tlačítka k pokynům na radiu.

### Přiřazení pokynů

V hlavním menu stiskněte ikonu Nastavení

Vyhledejte Wheel - učení dálkového ovládání pod volantem - vstupte do nastavení menu

1. Vyberte tlačítko operace
2. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
3. U dalších tlačítek postupujte stejným způsobem
4. Po ukončení nastavení klikněte na tlačítko uložit (nebo postupujte dle návodu rádia)

Reset: pokud potřebujete resetovat nastavení, stiskněte tlačítko reset.



### Popis tlačítek

- 1) **Nastavení hlasitosti +/-**
- 2) **Zpět**
- 3) **Vpřed**
- 4) **Play/Pauza/MUTE**
- 5) **Příjem hovoru**
- 6) **Ukončení hovoru**
- 7) **Pásek pro upnutí**

(může se lišit dle nastavení a typu rádia)

### Popis kabelů.

Červený: +12 V  
Černý: KEY GNB  
Bílá: KEY 1

Pokud dálkové přestane reagovat pravděpodobně jde o slabou baterii.

Výměna baterie se provádí: ve spodní části dálkového ovladače, odklopíte spodní část a na spodu ovládání otevřete dvířka, vložte baterii CR2025 (součást balení), pozor na polaritu.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## 52wunirc2

Dálkové ovládání určeno pro dupnutí na volant a k obsluze rádia.

Set obsahuje dálkový ovladač a jednotku, která se jednoduše připojí ke konektoru rádia.

Při prvním spuštění je nutno přiřadit jednotlivá tlačítka k pokynům na radiu.

### Přiřazení pokynů

V hlavním menu stiskněte ikonu Nastavení

Vyhledejte Wheel - učení dálkového ovládání pod volantem - vstupte do nastavení menu

1. Vyberte tlačítko operace
2. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
3. U dalších tlačítek postupujte stejným způsobem
4. Po ukončení nastavení klikněte na tlačítko uložit (nebo postupujte dle návodu rádia)

Reset: pokud potřebujete resetovat nastavení, stiskněte tlačítko reset.



### Popis tlačítek

- 1) **Nastavení hlasitosti +/-**
- 2) **Zpět**
- 3) **Vpřed**
- 4) **Play/Pauza/MUTE**
- 5) **Příjem hovoru**
- 6) **Ukončení hovoru**
- 7) **Pásek pro upnutí**

(může se lišit dle nastavení a typu rádia)

### Popis kabelů.

Červený: +12 V  
Černý: KEY GNB  
Bílá: KEY 1

Pokud dálkové přestane reagovat pravděpodobně jde o slabou baterii.

Výměna baterie se provádí: ve spodní části dálkového ovladače, odklopíte spodní část a na spodu ovládání otevřete dvířka, vložte baterii CR2025 (součást balení), pozor na polaritu.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## 52wunirc2

Dálkové ovládání určeno pro dupnutí na volant a k obsluze rádia.

Set obsahuje dálkový ovladač a jednotku, která se jednoduše připojí ke konektoru rádia.

Při prvním spuštění je nutno přiřadit jednotlivá tlačítka k pokynům na radiu.

### Přiřazení pokynů

V hlavním menu stiskněte ikonu Nastavení

Vyhledejte Wheel - učení dálkového ovládání pod volantem - vstupte do nastavení menu

1. Vyberte tlačítko operace
2. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
3. U dalších tlačítek postupujte stejným způsobem
4. Po ukončení nastavení klikněte na tlačítko uložit (nebo postupujte dle návodu rádia)

Reset: pokud potřebujete resetovat nastavení, stiskněte tlačítko reset.



### Popis tlačítek

- 1) **Nastavení hlasitosti +/-**
- 2) **Zpět**
- 3) **Vpřed**
- 4) **Play/Pauza/MUTE**
- 5) **Příjem hovoru**
- 6) **Ukončení hovoru**
- 7) **Pásek pro upnutí**

(může se lišit dle nastavení a typu rádia)

### Popis kabelů.

Červený: +12 V  
Černý: KEY GNB  
Bílá: KEY 1

Pokud dálkové přestane reagovat pravděpodobně jde o slabou baterii.

Výměna baterie se provádí: ve spodní části dálkového ovladače, odklopíte spodní část a na spodu ovládání otevřete dvířka, vložte baterii CR2025 (součást balení), pozor na polaritu.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



## 52wunirc2

Dálkové ovládání určeno pro dupnutí na volant a k obsluze rádia.

Set obsahuje dálkový ovladač a jednotku, která se jednoduše připojí ke konektoru rádia.

Při prvním spuštění je nutno přiřadit jednotlivá tlačítka k pokynům na radiu.

### Přiřazení pokynů

V hlavním menu stiskněte ikonu Nastavení

Vyhledejte Wheel - učení dálkového ovládání pod volantem - vstupte do nastavení menu

1. Vyberte tlačítko operace
2. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
3. U dalších tlačítek postupujte stejným způsobem
4. Po ukončení nastavení klikněte na tlačítko uložit (nebo postupujte dle návodu rádia)

Reset: pokud potřebujete resetovat nastavení, stiskněte tlačítko reset.



### Popis tlačítek

- 1) **Nastavení hlasitosti +/-**
- 2) **Zpět**
- 3) **Vpřed**
- 4) **Play/Pauza/MUTE**
- 5) **Příjem hovoru**
- 6) **Ukončení hovoru**
- 7) **Pásek pro upnutí**

(může se lišit dle nastavení a typu rádia)

### Popis kabelů.

Červený: +12 V  
Černý: KEY GNB  
Bílá: KEY 1

Pokud dálkové přestane reagovat pravděpodobně jde o slabou baterii.

Výměna baterie se provádí: ve spodní části dálkového ovladače, odklopíte spodní část a na spodu ovládání otevřete dvířka, vložte baterii CR2025 (součást balení), pozor na polaritu.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

