

52wunikab

Dálkové ovládání určeno pro instalaci pod volant a k obsluze rádia.

Set obsahuje dálkový ovladač, která se jednoduše připojí ke konektoru rádia.

Při prvním spuštění je nutno přiřadit jednotlivá tlačítka k pokynům na radiu.

Přiřazení pokynů

V hlavním menu stiskněte ikonu Nastavení

Vyhledejte Wheel - učení dálkového ovládání pod volantem - vstupte do nastavení menu

1. Vyberte tlačítko operace
 2. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
 3. U dalších tlačítek postupujte stejným způsobem
 4. Po ukončení nastavení klikněte na tlačítko uložit (nebo postupujte dle návodu rádia)
- Reset: pokud potřebujete resetovat nastavení, stiskněte tlačítko reset.

Popis tlačítek



- 1) **Nastavení hlasitosti + /-**
- 2) **Zpět / Vpřed**
- 3) **Příjem hovoru**
- 4) **MUTE**
- 5) **Ukončení hovoru**

(může se lišit dle nastavení a typu rádia)

Popis kabelů.



Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



52wunikab

Dálkové ovládání určeno pro instalaci pod volant a k obsluze rádia.

Set obsahuje dálkový ovladač, která se jednoduše připojí ke konektoru rádia.

Při prvním spuštění je nutno přiřadit jednotlivá tlačítka k pokynům na radiu.

Přiřazení pokynů

V hlavním menu stiskněte ikonu Nastavení

Vyhledejte Wheel - učení dálkového ovládání pod volantem - vstupte do nastavení menu

1. Vyberte tlačítko operace
 2. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
 3. U dalších tlačítek postupujte stejným způsobem
 4. Po ukončení nastavení klikněte na tlačítko uložit (nebo postupujte dle návodu rádia)
- Reset: pokud potřebujete resetovat nastavení, stiskněte tlačítko reset.

Popis tlačítek



- 1) **Nastavení hlasitosti + /-**
- 2) **Zpět / Vpřed**
- 3) **Příjem hovoru**
- 4) **MUTE**
- 5) **Ukončení hovoru**

(může se lišit dle nastavení a typu rádia)

Popis kabelů.



52wunikab

Dálkové ovládání určeno pro instalaci pod volant a k obsluze rádia.

Set obsahuje dálkový ovladač, která se jednoduše připojí ke konektoru rádia.

Při prvním spuštění je nutno přiřadit jednotlivá tlačítka k pokynům na radiu.

Přiřazení pokynů

V hlavním menu stiskněte ikonu Nastavení

Vyhledejte Wheel - učení dálkového ovládání pod volantem - vstupte do nastavení menu

1. Vyberte tlačítko operace
 2. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
 3. U dalších tlačítek postupujte stejným způsobem
 4. Po ukončení nastavení klikněte na tlačítko uložit (nebo postupujte dle návodu rádia)
- Reset: pokud potřebujete resetovat nastavení, stiskněte tlačítko reset.

Popis tlačítek



- 1) **Nastavení hlasitosti +/-**
- 2) **Zpět / Vpřed**
- 3) **Příjem hovoru**
- 4) **MUTE**
- 5) **Ukončení hovoru**

(může se lišit dle nastavení a typu rádia)

Popis kabelů.



Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



52wunikab

Dálkové ovládání určeno pro instalaci pod volant a k obsluze rádia.

Set obsahuje dálkový ovladač, která se jednoduše připojí ke konektoru rádia.

Při prvním spuštění je nutno přiřadit jednotlivá tlačítka k pokynům na radiu.

Přiřazení pokynů

V hlavním menu stiskněte ikonu Nastavení

Vyhledejte Wheel - učení dálkového ovládání pod volantem - vstupte do nastavení menu

1. Vyberte tlačítko operace
 2. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
 3. U dalších tlačítek postupujte stejným způsobem
 4. Po ukončení nastavení klikněte na tlačítko uložit (nebo postupujte dle návodu rádia)
- Reset: pokud potřebujete resetovat nastavení, stiskněte tlačítko reset.

Popis tlačítek



- 1) **Nastavení hlasitosti +/-**
- 2) **Zpět / Vpřed**
- 3) **Příjem hovoru**
- 4) **MUTE**
- 5) **Ukončení hovoru**

(může se lišit dle nastavení a typu rádia)

Popis kabelů.



Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



52wunikab

Dálkové ovládání určeno pro instalaci pod volant a k obsluze rádia.

Set obsahuje dálkový ovladač, která se jednoduše připojí ke konektoru rádia.

Při prvním spuštění je nutno přiřadit jednotlivá tlačítka k pokynům na radiu.

Přiřazení pokynů

V hlavním menu stiskněte ikonu Nastavení

Vyhledejte Wheel - učení dálkového ovládání pod volantem - vstupte do nastavení menu

1. Vyberte tlačítko operace
 2. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
 3. U dalších tlačítek postupujte stejným způsobem
 4. Po ukončení nastavení klikněte na tlačítko uložit (nebo postupujte dle návodu rádia)
- Reset: pokud potřebujete resetovat nastavení, stiskněte tlačítko reset.

Popis tlačítek



- 1) **Nastavení hlasitosti + /-**
- 2) **Zpět / Vpřed**
- 3) **Příjem hovoru**
- 4) **MUTE**
- 5) **Ukončení hovoru**

(může se lišit dle nastavení a typu rádia)

Popis kabelů.



Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

