

Montážní a uživatelský návod brINL04T, brINL04PIR, brINL04W



brINL04T
(dotykový spínač)



brINL04PIR
(PIR senzorový spínač)





brINL04W
(bez spínače)

Přídavné interiérová LED světla s různými typy zapínání (krátká)

Vlastnosti/ Technické parametry



typ světla:	Interiérové
montáž:	povrchová
napájecí napětí:	10-30VDC
počet Led diod:	14 (SMD LED)
materiály:	Hliník + plast PC
rozměry:	viz. schéma
váha:	0,175kg
provozní a skladovací teplota:	-40°C ~ +60°C
voděodolnost:	IP67
homologace:	CE, ROHS, ECE R10

Zapojení – brINL04T, brINL04PIR, brINL04W





Verze s dotykovým spínačem

- po zapojení kladného a záporného pólu se rozsvítí modrá Led dioda pod dotykovým spínačem
- dotkněte se tlačítka jednou a světlo se rozsvítí, dotknete-li se znovu světlo se vypne
- podržte tlačítko pro upravení světlosti



Verze s PIR senzorovým spínačem

- světlo se automaticky zapne když osoba vejde do snímané oblasti
- když osoba opustí úplně snímaný prostor, světlo se automaticky vypne za 40 sekund
- snímaná oblast: úhel 120°, maximální vzdálenost 8 metrů



Verze bez spínače

- po zapojení kladného a záporného pólu je světlo připraveno k provozu

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Nesvítejte přímo do očí! Výrobek nesmí být používán nezkušenými osobami. Výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál. **Montáž světla odbornému servisu.**

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. N Křivce 30, Praha 10