

52wunirc1

Dálkové ovládání určeno pro do držáku kelímků k obsluze rádia.

Set obsahuje dálkový ovladač a jednotku, která se jednoduše připojí ke konektoru rádia.

Při prvním spuštění je nutno přiřadit jednotlivá tlačítka k pokynům na radiu.

Přiřazení pokynů

V hlavním menu stiskněte ikonu Nastavení

Vyhledejte Wheel - učení dálkového ovládání pod volantem - vstupte do nastavení menu

1. Vyberte tlačítko operace
2. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
3. U dalších tlačítek postupujte stejným způsobem
4. Po ukončení nastavení klikněte na tlačítko uložit (nebo postupujte dle návodu rádia)

Reset: pokud potřebujete resetovat nastavení, stiskněte tlačítko reset.



Popis tlačítek

- 1) Nastavení hlasitosti + /-
- 2) Zpět
- 3) Vpřed
- 4) Play/Pauza/MUTE
- 5) Příjem hovoru
- 6) Ukončení hovoru
- 7) Spodní odnímatelná část

(může se lišit dle nastavení a typu rádia)

Popis kabelů.

Červený: +12 V

Černý: KEY GNB

Bílá: KEY 1

Pokud dálkové přestane reagovat pravděpodobně jde o slabou baterii.

Výměna baterie se provádí: ve spodní části dálkového ovladače, otočením spodní část odklopíte spodní část a na spodu ovládání otevřete dvířka, vložte 2ks AAA články (nejsou součástí balení), pozor na polaritu.