


Dálkové ovládání k LED žárovkám a páskům

sbWLED

Specifikace:

- Dynamické režimy: 8 režimů
- Úroveň rychlosti dynamických režimů: 10 úrovní
- Úroveň jasu osvětlení: 10 úrovní
- Stupně PWM: 256 stupňů
- Efekt plynulého stmívání: Ano
- Provozní napětí: DC5-24V
- Výstupní proud: Maximálně 6A
- Způsob ovládání: RF bezdrátový
- Frekvence dálkového ovladače: 433,92 MHz
- Dosah dálkového ovládání: Více než 15 m na otevřeném prostoru

Funkce:



1. Zapnutí / Pohotovostní režim

Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu. Po zapnutí se jednotka vrátí do předchozího stavu.

2. Režim osvětlení

Přepnutí z dynamického režimu do režimu osvětlení.

3/8/9. Zkratky pro nastavení jasu

Přepnutí na osvětlení s jasnem 100 %, 50 % nebo 25 %.

4/6. Nastavení dynamického režimu

Přepnutí z režimu osvětlení do dynamického režimu nebo přepnutí mezi různými dynamickými režimy.

5/7. Nastavení rychlosti

Nastavení rychlosti dynamických režimů. Stisknutím tlačítka „SPEED+“ zvýšíte rychlost, stisknutím „SPEED-“ ji snížíte.

Poznámka: Tlačítko 7 je kódovací tlačítko. Pokud dálkové ovládání nereaguje, stiskněte a podržte tlačítko 7 po dobu 3 sekund při zapínání ovladače.

10/11. Nastavení jasu (stmívač)

Nastavení jasu v režimu osvětlení. Stisknutím tlačítka „BRIGHT+“ zvýšíte jas, stisknutím „BRIGHT-“ jej snížíte.

Instalace:

1. Napájení

Tato jednotka podporuje napájení DC 5V až 24V. Červený kabel připojte k pozitivnímu pólu a černý k negativnímu. Zvolte napájení podle aplikace LED.

2. LED výstup

Červený kabel připojte k pozitivnímu pólu LED, černý k negativnímu. Maximální výstupní proud je 6A. Pokud se jednotka přehřívá, snižte zatížení.



Upozornění: Zkratování LED výstupu může vést k trvalému poškození!

3. Dálkové ovládání

Před použitím vložte baterii CR2025 3V. Bezdrátový signál RF může procházet překážkami, takže není nutné mířit na hlavní jednotku při ovládání. Pro správný příjem signálu neinstalujte hlavní jednotku do uzavřených kovových částí.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

